



# Guía de Referencia Rápida

## Puntos de acceso Móviles para T-Mobile Internet

### Resumen

Los puntos de acceso de T-Mobile proveen internet en casa para estudiantes de Fort Worth ISD. Los puntos de acceso son para usarse únicamente para propósitos educativos. En esta guía usted aprenderá cómo configurar su punto de acceso T-Mobile para uso en casa.

### Comenzando

Asegúrese que su punto de acceso esté-completamente cargado. Tenga en cuenta que puede tomarse de 3 a 4 horas para completar la carga.

### Cargando su Punto de Acceso Móvil

Hay dos maneras de cargar su punto de acceso móvil.

#### Cargar con un adaptador de corriente USB

1. Conecte un cable USB entre el dispositivo y la cabeza del adaptador y conéctelo a la toma de corriente para comenzar a cargar.
2. Cuando el dispositivo esté apagado, se toma alrededor de 3 horas para cargar la batería completamente.

#### Cargar con una conexión USB a la computadora

1. Cargue el dispositivo conectándolo a la PC con un cable USB.
2. Cuando el dispositivo está apagado, se toma alrededor de 4 horas para completar la carga usando este método.

Nota: Cuando el indicador rojo de la batería parpadee, el dispositivo debe cargarse para proteger la batería.

### Prendiendo y Conectando su Punto de Acceso Móvil

1. Prenda su punto de acceso móvil presionando el botón de Prendido por 3 segundos hasta que todos los indicadores LED se iluminen de azul.

2. Desde un dispositivo Windows, haga un clic en el lado izquierdo al icono de conexión sin internet que está en la barra de tareas para ver qué redes están disponibles y seleccionar el nombre de la red del dispositivo SSID de la lista de redes disponibles.

Nota: el nombre de la red del dispositivo SSID de su punto de acceso móvil está en la etiqueta pegada a su dispositivo.

3. Desde un dispositivo Chromebook, haga un clic en el lado derecho en el icono de conexión wifi  y seleccione el nombre de la red del dispositivo SSID de la lista de redes disponibles.

Nota: el nombre de la red del dispositivo SSID de su punto de acceso móvil está en la etiqueta pegada a su dispositivo.

4. Entre el código a su dispositivo móvil el cual se encuentra en la etiqueta del punto de acceso.

### Apagando su Punto de Acceso Móvil

Presione el botón de prender/apagar de su punto de acceso móvil hasta que los cuatro indicadores LED parpadeen momentáneamente en azul. Cuando los cuatro indicadores se apaguen, es que se han desconectado la red y las conexiones wifi.

### Servicios de Data

Fort Worth ISD provee la data a través de T-Mobile. Todos los meses, el dispositivo recibe data ilimitada con las siguientes velocidades: 2GB de datos de alta velocidad, seguido de data a velocidades reducidas de hasta 128kbps.

### Obteniendo Ayuda

Si tiene alguna situación con su dispositivo, por favor comuníquese con su asistente del principal o bibliotecario/a.